

SERVICE

Whirlpool Europe
Consumer Services

WA 9872 BR



Service Manual

WA 9872 BR

Type:
Service - Nr:


WA 9872 BR
02/5110-00.02

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind

Änderungen vorbehalten

ABB.: 03
VERKAUFSSBEZEICHN.: WA 9872 BR
TYPEN NR.: 02/5110-00.02
SACH-NR.: 010 911


POS.	BESTELLNR.	TEILEBEZEICHNUNG
55.39	02/5100-11.00-53	12 SCHLAUCH F. TUERVERPFEGELUNG
55.45	02/5100-11.00-55	45 TÜRVERRIEGELUNG
59.10	02/4812-11.01-81	27 MONTAGEPL. F. STEUERUNG
61.12	02/5101-11.00-61	12 ENTSTÖßKONDENSATOR
81.74	22/0001-00.00-70	60 KABELBAND 100 L3.
85.13	02/5501-11.00-85	10 ELEKTRONIK KPL.
89.10	02/5101-10.00-89	10 GERÄTESCHLÜSSEL
89.24	02/5101-11.00-81	24 ENTRIEGELUNGSPACHTEL-SET



*** D02 ***

ABD.E33
VERKAUF=5BEZEICHN.: WA 9872 BR
TYPEN NR.: 02/5110-00.02
SACH-NR.: 010 911

POS.	BESTELLN.R.	TEILEBEZEICHNUNG
01.10	02/5100-00.21-31.10	ABDECKUNG KPL.
01.17	02/5100-00.00-31.17	KLEMMFEDER F. ABDECKPLATTE
01.27	02/5100-00.00-01.27	HALTEBUCHSE F. ABDECKKPL.
02.09	02/5100-00.00-02.09	VORDERWAND LACK.
02.10	02/5100-00.00-02.10	GEHAEUSE LACK. M. VORDERWAND
02.12	02/4812-44.01-81.06	RUECKWAND GEKL.
02.14	02/5110-00.00-02.14	RUECKWANDTRAVERSE (KW+VMS)
02.38	02/5110-00.00-02.38	SOCKELBLENDE GESTANZT
02.39	02/5100-00.00-02.39	DREHVERSCHELUSS
02.82	02/5100-00.00-02.82	DECKEL
02.83	02/3200-00.00-02.83	ABDECKSTOPFEN
03.03	02/4812-45.27-33.91	BLENDENSET WA 9872 BR
03.10	02/5100-92.53-03.10	SCHALTERLEISTE
03.13	02/5100-92.53-03.13	GRIFFPLATTE
03.32	02/5100-00.00-03.32	SCHNAPPHAKEN
07.01	02/5099-00.00-07.01	GERAETEFUSS KPL.
08.26	02/3200-00.00-08.26	SPANNDRAHT 3 KPL.
08.30	02/5105-00.00-08.30	MANSCHE FENSTERSPLG.
08.31	02/5100-00.00-08.31	SPANNBAND KPL.
08.32	02/5100-00.00-08.32	SCHEIBE F. FENSTERSPLG.
08.33	02/5100-00.00-08.33	NIPPEL F. MANSCHE FENSTERSPLG.
09.02	02/5100-00.00-09.02	SCHARNIER KPL.
09.10	02/5100-00.21-09.10	FENSTERRAHMEN
09.13	02/5100-00.00-09.13	ZWISCHENLAGE
09.15	02/5100-00.00-09.15	SCHAUGLAS
09.16	02/5100-00.21-09.16	DRUCKTASTE
09.22	02/5100-00.00-09.22	TUERVERSCHELUSS KPL.
09.35	02/5100-00.00-09.35	FENSTERRING
12.17	02/5100-00.00-12.17	DISTANZH. TRANSPORTSICHERUNG
16.27	02/5100-00.00-16.27	NIPPEL F. ZULAUFKRUEMMER
16.28	02/5100-00.00-16.28	DICHTUNGSTUECLE F. FENSTERSPLG.
16.75	02/5100-00.00-16.75	ZULAUF-SCHLAUCH FENSTERSPLG.
17.43	02/5100-00.00-17.43	SCHLAUCHHALTER
50.10	02/5115-00.00-50.10	PROGR. STEUERUNG AKO 514 451 (KW+WW)
50.21	02/5105-92.00-50.21	PROGR. AB. AUFSCHLEIBE
50.56	02/5100-00.00-50.56	DRUCKFEDE
51.11	02/5100-00.03-51.11	NETZANSCHLUSSKASTEN
51.27	02/4812-27.67-30.01	DRUCKTASTENSCHALTER 7-FACH
51.29	02/4705-00.00-51.29	RELAIS (1 KONTAKT) BIS GD 30
51.29	02/5100-00.00-51.29	RELAIS AB GD 31
51.37	02/5099-00.00-51.37	UNTERFLURBELEUCHTUNG KPL.
51.44	02/5100-00.21-51.44	WIPPSCHALTER
51.88	02/5100-00.00-51.88	KABELHALTER
52.02	02/5115-00.00-52.02	PROGR. WAH. SCHALTER (KW+WW)
52.10	02/5200-00.53-50.20	KNEBELKNOB
52.16	02/4812-41.37-30.25	PROGR. U. TEM°. SCHEIBE BEDR
53.10	02/5100-00.00-53.10	NIVEAUSCHALTER 5-FACH
53.12	02/5100-00.00-53.12	NIVEAUSCHALTERSCHLAUCH



*** F 32 ***

ABB. F03
VERKAUFSBEZEICHN. : WA 3372 BR
TYPEN NR. : 02/5110-00 02
SACH-NR. : 011 911

POS.	BESTELLN.	TEILEBEZEICHNUNG
08.10	02/5100-00.00-33.10	BEHAELTER
08.20	02/5100-00.00-33.20	BEHAELTERBODEN
08.42	02/5100-00.00-33.42	DICHTRING
08.91	02/5100-00.00-33.91	DISENZKLAMMER
10.01	02/5100-00.00-11.01	INNENTROMMEL KPL.
11.10	02/5100-00.99-11.10	LAGERKREUZ KPL. MONT. N. GEZ.
11.12	02/5100-00.99-11.12	LAGERKREUZ
11.28	22/3000-00.00-11.28	SICHERUNGSSCHRAUBE M 8X20
11.50	22/3001-00.00-11.50	KUGELLAGER 6306
11.51	22/3001-00.00-11.51	KUGELLAGER 6304
11.52	02/5110-00.00-11.52	V-RING
12.20	02/5530-00.00-12.20	REIBDAEMFER, GELB
12.22	02/5100-00.00-12.22	KLEMMLAGER
12.28	22/3000-00.00-12.28	SICHERUNGSSCHRAUBE M 8X20
12.40	02/5100-00.00-12.40	RINGGEWICHT
12.51	02/5100-00.00-12.51	SCHWINGFEDER
15.10	02/5100-00.00-15.10	FLACHRIEMENSCHLEIBE
15.12	02/5100-00.00-15.12	KONUSBUCHSE
15.14	02/5100-00.00-15.14	U-SCHLEIBE
15.15	22/3000-00.00-15.15	SECHSKANTSCHRAUBE M 8X20
15.80	02/5100-00.00-15.80	KEILRIPPENRIEMEN 1260 J 5
16.10	02/5100-00.00-16.10	WASCHMITTELKASTEN GESCHW.
16.15	02/5110-00.00-16.15	ENTSPUELBEHAELTER GESCHW.
16.17	02/5105-00.00-16.17	ZULAUFKUEHMER M. LOCH FENSTERSPLG.
16.22	02/5100-00.00-16.22	ZULAUFSCHLAUCH
16.24	02/5150-00.00-16.24	ENTLUEFTUNGSBALG F. THERM.
16.26	02/5110-00.00-16.26	SCHLAUCH
16.32	02/5100-00.00-16.32	VORFUELLSCHLAUCH
16.35	02/5100-00.00-16.35	RUNDDICHTRING
16.43	02/5100-00.00-16.43	KREUZDUESE
16.46	02/5100-00.00-16.46	SAUGHEBER
16.90	02/5100-00.00-16.90	RUNDDICHTRING
17.09	02/5100-00.00-17.09	DECKELEINSATZ KPL. (SIEB)
17.10	02/5100-00.00-17.10	PUMPENGEHAUESE
17.16	02/5100-00.00-17.16	ABLAUFBALG KPL.
17.17	02/5100-00.00-17.17	ABLAUFSCHLAUCH INNEN
17.18	02/5100-00.00-17.18	ENTLEERUNGSSCHLAUCH
17.19	02/5100-00.00-17.19	STOPFEN
17.33	08/7000-00.99-17.33	ABLAUFSCHLAUCH KO-SET
17.42	02/5100-00.00-17.42	ABLAUFBEHAELTER GESCHW.
17.44	02/5100-00.00-17.44	SPANNRING M. SCHRAUBE
17.45	02/5100-00.00-17.45	EINSATZ F. ABLAUF
17.47	02/5100-00.00-17.47	ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH
17.49	02/5100-00.00-17.49	SCHWIMMERKLAPPE
17.50	08/6110-00.00-17.50	ANSCHLUSSSTUELE
17.54	02/4600-00.00-17.54	SCHLAUCHKLAMMER
17.80	08/7160-00.00-17.80	RUNDDICHTUNG 20X2,5
17.83	02/4600-00.00-17.83	EINHAENGEBOGEN
53.21	02/5100-00.00-53.21	LIFTKAMMER GESCHW. 3000
53.25	02/5100-00.00-53.25	LIFTKAMMER-DICHTUNG
54.11	02/5750-00.00-54.11	THERMOSTAT 6-STUF (3
54.23	02/5100-00.00-54.23	THERMOSTAT 87 GRD. (BIS 60 66)





ABB.F01
VERKAUF: 5 BEZEICHN.: WA 9872 BR
TYPEN: 12/5110-00.12
SACH-NR.: 110 911


POS.	BESTELLNR.	TEILEBEZEICHNUNG
60 10	12/5500-00.11-60.10	MOTOR KPL.
60 28	12/5100-00.11-60.28	KABELSCHELLE
60 34	12/5100-00.01-60.34	KOMBISCHRAUBE M8X40
65 10	12/5100-00.01-65.10	R-HEIZKÖRPER 3000 W
65 35	12/5100-00.01-65.35	ABECKUNG F.HEIZUNG
75 01	12/5100-00.01-75.01	LAUGENPUMPE KPL.
75 11	12/5100-00.01-75.11	PUMPENLUEGEL
75 14	12/5100-00.01-75.14	WELLENDICHTUNG
75 16	12/5100-00.01-75.16	GEHÄUSEBODEN
75 82	12/5100-00.01-75.82	LP-BESTÜCKUNG KD-SATZ
81 07	12/5110-00.01-91.07	SICHERHEITSSCHLAUCH INNEN (VWS)
81 08	12/5110-00.01-91.08	SICHERHEITSSCHLAUCH 1,5 M. (VWS)
81 08	12/5110-99.01-91.08	SICHERHEITSSCHLAUCH 3,8 M. (VWS)
81 11	12/5110-00.01-91.11	ZWEIWECHSEL-ZULAUFVENTIL
81 14	12/5110-00.01-91.14	RUNDSTRIK (VWS)
81 15	12/5110-00.01-91.15	FEUCHTIGKEITSENSOR F.AQUASTOP (VWS)
81 17	12/5110-00.01-91.17	DREHSCALTER V.DRUCKGEBER (VWS)
81 18	12/5110-00.01-91.18	HALTEMITTER (VWS)
81 61	12/5110-00.01-91.61	DICHTUNG 1 (VWS)
81 62	12/5110-00.01-91.62	DICHTUNG 2 (VWS)
81 63	12/5110-00.01-91.63	DICHTUNG 3 (VWS)
89 50	12/5110-00.01-39.50	BODENWANNE (VWS)



* Ausführung mit 2-Relais (RE2.2)

Programmwahl-schalterkontakte RPS

Programmsteuerungskontakte T I



-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGR.	-SCHEMA CONNEX	-ASP -	297743
-SCHLIESSSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS -	297745
-AUSSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV -	297753
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGNH	-SIGN - COURT	-KZ -	02/0500

KD-Nr. SLP 02 / 297744 Ä01

Bl. 1
v. 1 Bl.

TYPEN:
WA 9872 , 9675 , 9672 ,

SERIEN-TIMER
AKO 514 434
SERVICE-TIMER
AKO 514 434


Datum
01/89
Sach-NR.
297 744
Änd 01

Ersatz für:

Ausf.1 mit TH 1 im Entlüftungsschlauch (bis GD45)
Ausf.2 ohne TH 1 (ab GD46)

Programmwahlschalterkontakte RPS

Programmsteuerungskontakte T I



-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP -297 744
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX	-ASP -297 743
-SCHLIEB-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM.	-SS -siehe AV
-AUSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV -297 753
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGNH	-SIGN - COURT	-KZ - / 0500

KD-NR.SLP 02/297 744 Ä03

BI.1 v.BI.


ERSATZ FÜR:02/297 744 Ä02

TYPEN:
WA 9872,9772,9675,9672,
1472,1873,1878,

SERIEN-TIMER
AKO 514 434
SERVICE-TIMER
AKO 514 434

DATUM
22.02.90
SACH-NR.
297 744
AND 03

ku



-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGR.	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP -	297744
-SCHLIESSSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS -	297745
-AUSSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV -	297753
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ -	02/0500

KD-Nr. ASP 02 /297743 Ä02

Bl. 1
v. 1 Bl.

TYPEN:
WA 9872 , 9675 , 9672 ,
(ab GD 31)

SERIEN-TIMER
AKO 514 434 (St.3)

SERVICE-TIMER
AKO 514 434

Datum	04/89
Sach-NR.	297 743
Änd.	02

Ersatz für: 02/297743 Ä01

[illegible]

dazu:	thereto:	a cela:		
-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGR.	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	- 297744
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGR.	-SCHEMA CONNEX	-ASP	- 297743
-SCHLIESSSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS	- 297745
-AUSSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	- 297753
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN.	-SIGN-COURT	-KZ	- 02/5000

KD-Nr.SS 02/297745 Ä.01

Bl. 1 v. 1 Bl.

TYPEN:
WA 9000
STEUERUNG 3

SERIEN-TIMER	514 434
SERVICE-TIMER	514 434


Datum	01 33
Sach-NR	297745
Ang 01	

Ersatz für: 02/0503 ÄO u. 02/0504 ÄO

Bl. 1 v. 1 Bl.

Konstr.St.:

Ausf. 1 mit TH 1 im Entlüftungsschlauch (bis GD 45)
 Ausf. 2 ohne TH 1 (ab GD 46)



-STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGRAM -SCHEMA CIRCUIT -SLP -297 744
 -ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGRAM -SCHEMA CONNEX -ASP -297 743
 -SCHLIEß-SCHEMA -CLOSING DIAGRAM -SCHEMA DE FERM. -SS -siehe AV
 -AUSTATT.-VAR. -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV -297 753
 -KURZZEICHEN -SHORT SIGHN -SIGN - COURT -KZ - /0500

KD -NR. ASP 02/297 743 Ä03

Bl.1 v.1Bl.

ERSATZ FÜR:

TYPEN:

WA 9872,9772,9675,9672,
 1878,1873,1472,

SERIEN-TIMER
 AKO514434
 SERVICE-TIMER
 AKO514434

DATUM
 22.02.90
 SACH-NR.
 297 743
 AND 07

----- Koch-Buntwäsche
----- Pflegedahl
----- mit Schorlaste

== Taste gedrückt
--- Taste nicht gedrückt
RK = Motor Rechtslauf konst.
70% = 5" Dh - 6" Aus
52% = 11" Dh - 10" Aus
13% = 25" Dh - 16" Aus
25% = 5" Dh - 5" Aus

		Koch-Buntwäsche Pflegeleicht mit Schonwäsche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGR.	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	-	02/0501
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGR.	-SCHEMA CONNEX	-ASP	-	02/0502
-SCHLIESSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS	-	02/0503
-SCHLIESSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS	-	02/0504
-AUSSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	-	02/0506
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ	-	02/0500

KD-Nr. PA 02 / 0505 Ä02

Bl. 2
v. 2 Bl.

TYPEN:
WA 9000
Steuerung 3

SERIEN-TIMER	AKO 514 434
SERVICE-TIMER	AKO 514 434

Datum	10/83
Sach-NR.	Z2.3719
	And 02

PSC	= Schalter/Druckast.Sch.(Temp.Angabe)	RE4	= Relais(Warmwasser)	TH	= 1.1 Ein-fach Stufenthermostat
PSE1	= Schalter/Druckast.Sch.(E)	RM	= Motor(Wende-u.Zeitgeraet)	TH	= 1.2 Drehthermostat
PSE2	= Schalter/Druckast.Sch.(Sparen)	RPS	= Programmwahlschalter	THS	= Temper.Waechter/Sicherheitstherm.)
PSU	= Schalterkombination(+ Anzeigen)	RR	= Reedkontakt	THS	= Thermosicherung
PS1	= Schalter/Druckt.Sch.(heiss/warm/kalt)	RSS	= Drehschalter(Weichspülmitteldosierg.)	TH1	= Thermostat (1-pol.)
PS10	= Schalter/Druckast.Sch.(Vorspuelen)	RSS1	= Drehschalter(Leiterplatte)	TH2	= Thermostat (2-pol.)
PS11	= Schalter/Druckt.Sch.(Feinsp.m.Spüldruckred.)	R1	= Vorwiderstand	TH3	= Thermostat (3-pol.)
PS12	= Schalter/ Druckast.Sch.(Kurzprogr.)	R2	= Ersatzwiderstand(Weasche)i.TR	TH4	= Thermostat (4-pol.)
PS13	= Schalter/Druckt.Sch.(Normalvorgang)	S1	= Endtaster(Innentuer)	TI	= Programmsteuergeraet
PS14	= Schalter/Druckt.Sch.(Starkprogramm)	SB	= Abtaster/Fuehler (Elektronik)	TL	= Motorschutzschalter
PS15	= Schalter/Druckt.Sch.(Dauerschleudern)	SDP	= Drehpotentiometer(Drehzahl)	TM	= Motor(Programmsteuergeraet)
PS16	= Schalter/Druckt.Sch.(Pflegeleicht/Sanft)	SDS	= Schalter/Druckt.Sch.(Kurzschleudern)	TM3	= Motor(Wasserweichensteuerung)
PS18	= Plustaste	SDS1	= Schalter/Druckast.Sch.(Schleudern)	TM4	= Motor(Zeitsteuerung)
PS2	= Schalter/Druckast.Sch.(Fein/Schon)	SM	= Motor(Schleudern)	TP	= Drehpotentiometer(Temperatur)
PS3	= Schalter/Druckast.Sch.(Vorwaesche)	SP	= Schalter Potentiometer(allgem.)	VM	= Motor(Geblaese)
PS4	= Schalter/Druckast.Sch.(Öko/Intensiv)	SPM	= Umwaelpumpe	WM	= Motor(Weichspuelmittelpumpe)
PS5	= Schalter/Druckast.Sch.(Kochstufe)	SPM1	= Kombinierte Umwälzp./Laugenpumpe	WV	= Zulaufventil
PS6	= Schalter/Druckt.Sch.(Zusatzspülgang)	SS	= Schalter/Druckast.Sch.(Start)	WVC	= Zulaufventil (Kondensation)
PS7	= Schalter/Druckt.Sch.(autom.Weichsp.)	SSP	= Schalter Potentiom.(Spülst./Überfahren)	WVCF	= Zulaufventil (Kaltwasser)
PS8	= Schalter/Druckt.Sch.(Hart/Weichwasser)	SSS	= Schalter/Druckast.Sch.(Drehzahl)	WVF	= Zulaufventil (Sicherheit)
PS9	= Schalter/Druckt.Sch.(Kalt/Warmw.Ansehl.)	STP	= Schalter Potentiometer(Temperatur)	WVHF	= Zulaufventil (Warmwasser)
R	= Widerstand	T	= Tachogenerator	WV1	= Zulaufventil (Vorwäsche)
RAM	= Motor(Schnellgang)	TB	= Netzanschluß	WV2	= Zulaufventil (Regenerierung)
RE	= Relais	TDS	= Zeitschalter	WV3	= Zulaufventil (Nachbehandlung)
RE1	= Relais(Ueberfahren)-.	TES	= Schalter/Druckt.Sch.(Temp.Wahl,Heizred.)	WV4	= Zulaufventil (Hauptwäsche)
RE2	= Relais(Heizen)	TH	= Thermostat	WV5	= Zulaufventil (Weichwasser)
RE3	= Thermische Verzoegrungsrelais	TH 6	= Sechs-fach Stufenthermostat		

-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGR.	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	- all Typs
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGR.	-SCHEMA CONNEX	-ASP	"
-SCHLISSSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS	"
-SCHLISSSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS	"
-AUSSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	"
-PROGR.-ABLAUF	-PROGR.UNFOLD.	-DEROULEM.PROGR.	-PA	"

KD-Nr. 02/290 502 Ä03

Bl. 2
v. 2 Bl.

TYPEN:
WA / TRA / TRK / WT

SERIEN-TIMER
SERVICE-TIMER

Datum
06/90
Sach-NR.
290 502
Änd. 03

Ersatz für:

Kurzzeichenerklärung

AV	=	Luftventil
BU	=	Summer
BUS	=	Schalter/Druckast.Sch.(Summer)
C	=	Kondensator
CR	=	Kleinschuetz
CR1	=	Kleinschuetz(Ueberfahren)
CR2	=	Kleinschuetz(Heizen)
CR3	=	Kleinschuetz(Trocknen)
CR4	=	Kleinschuetz(Start)
CR5	=	Kleinschuetz(Sicherheitsfunktion)
CU	=	Motoransteuerung (Elektronik)
C1	=	Kondensator(Betrieb)
C2	=	Kondensator(Anlauf)
C3	=	Hilfskondensator(Thermostopmagnet)
DD	=	Reinigungsmittelgeber
DPM	=	Motor(Laugenpumpe)
DR	=	Klarspuelmitteldosierung
DRE	=	Verzögerungsrelais(Getriebechutz)
DS	=	Endtaster(Aussentuer)
DT	=	Zeitsteuergeraet
EM	=	Sperr-bzw.Schrittmagnet(Elektromagn.)
ETH	=	Thermostat (Elektronisch)
F	=	Sicherung
HE	=	Rohrheizkoerper
HEA	=	Rohrheizkoerper(Luft)
HEW	=	Rohrheizkörper(Wasser)
HE2	=	Heizregister
IC	=	Funkentstoerkonensator

IF	=	Funkentstörung
IS	=	Funkentstoerdrossel
J2	=	Pruefkupplung
J3	=	Verteilerleiste
J4	=	Steckkupplung
LLR	=	Stoesselrelais
LLR1	=	Impulsstoesselrelais
LS	=	Endtaster
LS1	=	Endtaster(Waschmittelbehaelter)
LS2	=	Endtaster(m.Tuerverriegelung)
LS3	=	Endtaster(Betätigung d.Temper.Wahl)
LS4	=	Endtaster(Weichspüler-Vorratsbehälter)
LS5	=	Endtaster(Vorwahl Ablufttemperatur)
LS6	=	Endtaster(Ueberwachung)
LS7	=	Endtaster(Niveau)
LS8	=	Endtaster(Warmwasserausfuehrung)
M	=	Motor (Antrieb)
MC	=	Anschlusskabel (Netz)
MMU	=	Feuchteelektronik
MS1	=	Hauptschalter(Push-Pull/PGS Steuerg.)
MTRL	=	
M1	=	Hauptschalter
OS	=	Schalter/Druckast.Sch.(Aus)
P	=	Drehpotentiometer
PL	=	Signalleuchte
PLU	=	Leuchtenkombination
PL1	=	Signalleuchte(Betrieb)
PL10	=	Signalleuchte(Schleudern)
PL11	=	Signalleuchte(Vorspül./bzw.1.Reinigen)
PL12	=	Signalleuchte(Reinigen/Zwischenspülen)

PL13	=	Signalleuchte(Klarspuelen)
PL14	=	Signalleuchte(Trocknen)
PL15	=	Signalleuchte(Salzmangel)
PL16	=	Signalleuchte
PL17	=	Signalleuchte(
PL18	=	Signalleuchte(Vorwahl z.B.Feuchtestufe)
PL19	=	Signalleuchte(Knitterschutz)
PL2	=	Signalleuchte(Heizen)
PL20	=	Signalleuchte(Stoerung)
PL21	=	Signalleuchte(Weichspülm./Vorratskontr.)
PL3	=	Signalleuchte(Abkuehlen)
PL4	=	Signalleuchte(Flusenanzeige)
PL5	=	Signalleuchte(Betriebsende)
PL6	=	Signalleuchte(Vorwaschen)
PL7	=	Signalleuchte(Hauptwaesche)
PL8	=	Signalleuchte(Spulen)
PL9	=	Signalleuchte(Spuelstop)
PR	=	Niveauschalter
PREH	=	Niveauschalter
PREL	=	Niveauschalter
PRH	=	Niveauschalter
PRL	=	Niveauschalter
PRN	=	Niveauschalter
PRP	=	Niveauschalter
PRS	=	Niveauschalter
PR1	=	Niveauschalter (1-pol.)
PR2	=	Niveauschalter (2-pol.)
PR3	=	Niveauschalter (3-pol.)
PS	=	Schalter/Druckast.Sch.(Progr.Wahl)
PS	=	Schalter/Druckt.Sch.(autom.Waschmitteldos.)

-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGR.	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP -	all Typs
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGR.	-SCHEMA CONNEX	-ASP -	"
-SCHLISSSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS -	"
-SCHLISSSCHEMA	-CLOSING DIAGR.	-SCHEMA FERMET.	-SS -	"
-AUSSTATT.-VAR	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV -	"
-PROGR.-ABLAUF	-PROGR.UNFOLD.	-DEROULEM.PROGR.	-PA -	"

KD-Nr. 02/290 502 Ä03

Bl. 1
v. 2 Bl.

TYPEN:
WA / TRA / TRK / WT

SERIEN-TIMER
SERVICE-TIMER

Datum
06/90
Sach-NR.
290 502
Änd. 03

Ersatz für: